





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	CF-Z200-2-1	Сопло	1	16	CF-Z200-2-16	Батарея	1
2	CF-Z200-2-2	Колпачок медный	1	17	CF-Z200-2-17	Основание батареи	1
3	CF-Z200-2-3	Кольцо уплотнительное 7,5x2	1	18	CF-Z200-2-18	Винт М3x20	1
4	CF-Z200-2-4	Сопло медное	1	19	CF-Z200-2-19	Насос	1
5	CF-Z200-2-5	Трубка соединительная	1	20	CF-Z200-2-20	Кольцо уплотнительное 7x1,6	4
6	CF-Z200-2-6	Колпачок насадки	1	21	CF-Z200-2-21	Ручка	1
7	CF-Z200-2-7	Дисплей	1	22	CF-Z200-2-22	Плата зарядки	1
8	CF-Z200-2-8	Орнамент дисплея	1	23	CF-Z200-2-23	Накладка защитная	1
9	CF-Z200-2-9	Кнопка включения	1	24	CF-Z200-2-24	Винт М3x12	4
10	CF-Z200-2-10	Винт М3x6	4	25	CF-Z200-2-25	Сальник	1
11	CF-Z200-2-11	Кнопка платы питания	1	26	CF-Z200-2-26	Кольцо уплотнительное 62x4	1
12	CF-Z200-2-12	Плата питания	1	27	CF-Z200-2-27	Трубка всасывающая	1
13	CF-Z200-2-13	Основание дисплея	1	28	CF-Z200-2-27	Фильтр	1
14	CF-Z200-2-14	Плата дисплея	1	29	CF-Z200-2-29	Бак 2 л	1
15	CF-Z200-2-15	Крышка ручки	1				

- В представленной детализовке отображена схема запасных частей для двух моделей опрыскивателей. Модель **SA2LD** поставляется с дисплеем, номера запасных частей: №7, №8, №14. Модель **SA2L** поставляется без дисплея.